

FICHE TECHNIQUE

**DETERGENT POUR MOQUETTE ASSAINISSEUR E DEODORANT****POUR TECHNIQUE A ROTATION****• APPLICATIONS:**

ROTOR est un détergent spécifique pour moquettes et tapis à utiliser avec machine à rotation et "BONNET" sur n'importe quel type de fibres. Nettoie en profondeur, assainit. Elimine les mauvaises odeurs et ravive les couleurs. Il contient des agents de nettoyage très efficaces pour la solubilisation des graisses, protéines et bien d'autres types de saletés emprisonnées dans les fibres. Contient aussi des sels quaternaires pour la sanification.

• MODE D'EMPLOI:

Tremper 2 ou 3 Bonnets dans une solution au 3 % de NEUTRALIZER. Ces BONNETS doivent être essorés avant usage.

1. Passer l'aspirateur à poussière sur toute la surface. Idéalement utiliser un aspirateur avec brosses.
2. Enlever les taches avec QUICK ou OILY STAINS.
3. Préparer une solution de ROTOR à 5 - 10 % dépendamment de la situation.
4. avec un vaporisateur à pression VAPORISER TRES FINEMENT sur le BONNET et sur la moquette. Maintenir la surface humide mais PAS MOUILLE. Ne pas excéder. Nettoyer 2 m² à la fois et faire en sorte d'obtenir un mouvement en 8 avec la machine. Sur les zones de passage intense. Faire un PRE TRAITEMENT avec ROTOR à 25 % ou avec QUICK.
5. Utiliser avec une monobrosse à 175 rpm.

Tourner le BONNET de côté aussitôt qu'il devient sale. Laver le BONNET à la fin du travail avec du ROTOR ou avec un détergent à linge de BONNE QUALITE.

• DONNEES CHIMIQUES - PHYSIQUES:

Etat :	Liquide
pH:	8 conc
Mousse:	Nulle
Couleur :	Jaunâtre
Odeur :	Parfumé

**• COMPONENTI:**

Tensioactifs non ioniques, anpholitiques. Solvants organiques, séquestrant.

• PRECAUTIONS :

IRRITANT à l'état pur. Endosser gants et habits adéquats ; se protéger les yeux et le visage. En cas de contact avec les yeux ou le visage, laver immédiatement à grande eau et consulter un médecin.